Как запустить стриминг с VIA?

Обратите внимание: всё, описанное ниже, относится к версии прошивки 3.2 или более поздней

Базовые сведения

Для запуска стриминга необходимо выполнение следующих шагов:

- 1. Настроить параметры стриминга в активном шаблоне,
- 2. Запустить стриминг с клиентского приложения, подключённого к устройству VIA (для этого откройте раздел «Опции» или «Функции» и найдите пункт «Начать стрим»)

Порядок настройки параметров стриминга в активном шаблоне

1. Откройте веб-страницу устройства в браузере. Для этого введите в адресной строке браузера:

https://<Room-name>

где <Room-name> - IP-адрес устройства или имя комнаты (обычно отображается на экране устройства)

2. Откройте пункт «Настройки»

КЛАМЕЯ			😯 Настройки	Помощь	Russian ∽
	Добр	や、、、、、 や、(一) ・^^ (一)	вать!		
	Запустите подходя	ящий вариант приложения	для работы с VIA		
	Вход через браузер	Запуск VIA	Инсталляция VIA		
		(Скачать драйвер VIA Versa)			
WEB-3.2.0721.81	9 Модель: VIA Connect Plus С	ерийный номер: E0D55EC02128	Copyright © 2021. Все права защи	цены. KRAMER.	

- 3. Введите логин: su, пароль: supass, а также captcha (если включена)
- 4. Перейдите в раздел «Управление устройством» => «Настройки VIA»

5. Создайте новый шаблон (если необходимо) или кликните по иконке карандаша в строке шаблона, который необходимо отредактировать

			Имя комна	ты: 192.168.1.171	Пользователя	su ∽ Russian ∽
Приборная панель	Настройки VIA				Создат	ь новый шаблон 🕂
Управление пользователями						
Управление устройством 🗸						
Настройки сети				Удалить И	мпорт шаблона	Экспорт шаблона
Настройки VIA Pad	Существующий шаблон	Лата созлания	Установить	макет Просмотр	Лубликат Изм	енить
Настройки VSM	default	2021-09-02 14:29:05	Активные	©		
Вид экрана VIA	template1	2021-09-08 09:56:24	На экран	0	G 🖉	
Настройки VIA					_	
Управление дисплеем	<< 1 >>>					
Календарь						
ИнфоСервис (DS) ~						
Перезагрузка						
() Выключить						
WEB-3.2.0721.819 Mogena: VIA Connect Plus Серийный номер: E0D55EC02128 Copyright © 2021. Все права заприщены. KRAMER.						

6. Перейдите в раздел «Стриминг». В поле Streaming URL введите адрес сервера (вид адреса зависит от платформу – подробнее см. ниже), после чего включите «Активировать потоковую передачу».

	Имя комнаты: 192.168.1.171 Пользователь su v Russian v				
Приборная панель	Создание шабло	На конфигураний Обновить шаблон Опубликовать и выйти Отмена			
Управление пользователями					
Управление устройством 🗸 🗸		Стриминг			
Настройки сети	Обмен файлами	Активировать потоковую передачу Поддерживаются протоколы: TCP - unicast / UDP - unicast & multicast.			
Настройки VIA Pad	Модерация	Пример ссылки: udp://sIP Address>: <port> udp://192.168.1.5:4444</port>			
Настройки VSM	Audio	Audio rtp://slP Address>: <port> tcp://192.168.1.5:5555</port>			
Вид экрана VIA	Безопасность	rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/abcd-mkvm-syex-jwqk-48ww 1			
Настройки VIA		Примечание: Чтобы изменить адрес потоковой передачи, необходимо сначала остановить службу. Затем адрес может быть изменен, и потоковая передача может быть включена снова.			
Управление дисплеем	Сертификат				
Календарь	NTP				
ИнфоСервис (DS) У	Стриминг				
С Перезагрузка	Прокси-сервер				
() Выключить	VIA Connect Plus 🛛 🗸				
WEB-3.2.0721.819 Модель: VIA Connect Plus Серийный номер: E0D55EC02128 Copyright © 2021. Все права защищены. KRAMER.					

7. Нажмите на кнопку «Опубликовать и выйти» для сохранения и активации шаблона

Ниже приводится информация по настройке трансляции через Facebook и YouTube. Обращаем внимание – расположение пунктов и кнопок, указанных на скриншотах, может отличаться от указанных.

Как настроить VIA для стриминга на Facebook

- 1. Выполните вход на facebook под своим аккаунтом
- 2. Выберите пункт "прямой эфир" под разделом «Что у вас нового»



3. Выберите режим вещания, который Вам подходит



4. По умолчанию facebook предлагает вести трансляцию с веб-камеры. Необходимо выбрать пункт «ПО для трансляции»



5. Создайте адрес трансляции в формате "URL сервера"/"ключ трансляции". Пример адреса, который должен получиться:

rtmps://live-api-

s.facebook.com:443/rtmp/10223113 997587945? s_bl=1&s_sc=10223113997707948 &s_sw=0&s_vt=api-s&a=Abzg-11_gS_mqIs-

Для копирования адреса и ключа Вы можете использовать кнопку «Копировать» в соответствующей области.

Обратите внимание: поле «URL сервера» расположено в области «Расширенные настройки», которая по умолчанию может быть скрыта

- 6. Получившийся адрес вставьте в поле «Streaming URL» в настройках VIA (см. выше)
- После запуска стриминга изображение появится в области предпросмотра.



Как настроить VIA для стриминга на YouTube

- 1. Войдите в свой аккаунт на YouTube
- 2. Кликните по значку камеры и выберите в меню пункт «Начать трансляцию»



3. Выберите режим «Трансляция» в левом списке (если выбрано иное) или укажите, что трансляция будет проведена при помощи ПО для трансляций

	🕨 Studio		E
			SCHEDULE STREAM
	Webcam		ream ahead of time and let
	Manage		know when you're going live!
		Pick the type of stream to begin	CLOSE
		Built-in webcam Recommended for first-time creators No setup required. Use your existing webcam for an easy way to go live. Learn more	
		Streaming software Requires additional software. Add overlays, new graphics, and more. Learn more	
		ВАСК	
199	Send feedback		

4. Для изменения параметров трансляции (если необходимо) нажмите кнопку «Изменить»

=	► Studio						
((a))							
6		Название Прямая трансляция пользова					
	Прежде чем выйти в эфир, подключите программу для прямых трансляций	Категория Люди и блоги					
	После начала трансляции ее можно будет найти через поиск.	доступ ⇔ Доступ по ссылке					
	ОТКРЫТЬ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ ТРАНСЛЯЦИИ	Ожидающие зрители Отметки "Нравится" О О					
• Чтобы начать трансляцию, включите видеокодер.							
НАСТРОЙКИ ТРАНСЛЯЦИИ АНАЛИТИКА СОСТОЯНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ							
	Ключ трансляции	Дополнительные настройки					
	Выберите тип ключа трансляции Default stream key (RTMP, пользовательский выбч 🚽	Видеорекордер 🤍					
	Ключ трансляции (у СБРОСИТЬ КОПИРОВАТЬ	Панорамное видео					
P	URL трансляции rtmp://a.rtmp.youtube.com	Дополнительная задержка Нет					

5. Создайте адрес трансляции в формате "URL трансляции"/"ключ трансляции". Пример адреса, который должен получиться:

rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/f8sz-ukmd-muat-gm31-7zc0

Для копирования адреса и ключа Вы можете использовать кнопку «Копировать» в соответствующей области

НАСТРОЙКИ ТРАНСЛЯЦИИ АНАЛИТИКА СОСТ	ОЯНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ	
Ключ трансляции	Дополнительные настройки	
Выберите тип ключа трансляции Default stream key (RTMP, пользовательский выби 🚽	Видеорекордер	
Ключ трансляции (у СБРОСИТЬ КОПИРОВАТЬ	Панорамное видео	•
URL трансляции	Дополнительная задержка Нет ~	U
URL резервного сервера	Субтитры	
—————————————————————————————————————	Установить для записи трансляции доступ	-

- 6. Получившийся адрес вставьте в поле «Streaming URL» в настройках VIA (см. выше)
- 7. После запуска стриминга изображение появится в области предпросмотра. Обратите внимание – в зависимости от настроек трансляции на YouTube, эфир может начаться как только появится изображение. Более подробную информацию см. в руководстве по настройке трансляции YouTube

Как запустить стриминг с VIA

- 1. Подключитесь к устройству через приложение с любого клиента (ПК, мобильный клиент)
- 2. В разделе «Функции» выберите пункт Start streaming. После запуска стрима он изменит своё название на Stop Streaming. Для остановки трансляции выберите его ещё раз.